

DÉCALCOMANIES VITRIFIABLES

APPLICATION

1. Nettoyer soigneusement de tout gras et de toute poussière la surface à décorer.
2. Déposer la décalcomanie dans un récipient d'eau tiède pendant quelques secondes, la retirer et ensuite la déposer sur un linge propre. Le décor devrait pouvoir glisser de la surface du papier après 30 à 60 secondes.
3. Retremper la décalcomanie dans l'eau et appliquer le décor en le glissant du papier vers la surface à décorer.
4. Ajuster et mesurer la position du décor sur l'objet. Il devrait y avoir assez d'eau sous le décor pour qu'il puisse se déplacer et s'ajuster facilement.
5. Enlever l'eau et les bulles d'air à l'aide d'une raclette de caoutchouc ou d'une éponge humide en faisant des mouvements du centre vers l'extérieur du décor.
6. Essuyer le surplus d'eau sur l'objet décoré.
7. Laisser sécher le décor sur l'objet pendant une journée.
8. Cuire la pièce décorée à la température appropriée.

TEMPÉRATURE DE CUISSON

Céramique «onglaze» :	1360°F - 1450°F	750°C - 800°C	Cône 016, 017, 018
Céramique «inglaze» :	1850°F - 2200°F	1000°C - 12400°C	-
Céramique «underglaze» :	2192°F - 2552°F	1200°C - 1400°C	-
Verre :	1058°F - 1166°F	570°C - 630°C	Cône 021, 022
Sans plomb :	1160°F - 1200°F	627°C - 648°C	Cône 021

